

- Cassonetto per avvolgibili leggero
- Cassonetto per veneziana esterna
- Cassonetto per avvolgibili in laterizio
- Cassonetto in laterizio e Neopor
- ROKA-TOP NEOLINE 2
- ROKA-COMPACT
- Descrizione
- Caratteristiche del sistema
- Componenti del sistema
- Panoramica delle tipologie
- Assemblaggio
- **Montaggio**
- Video sul prodotto
- Galleria immagini
- Download
- AIRFOX
- Cassonetto montato sulla parte superiore
- Cassonetto per arco a tutto sesto
- EasyFront Dämmelemente
- Schalungssysteme
- Premium-Line
- Elementi montati frontalmente
- Modanature decorative
- Attacco al davanzale della finestra / al massetto
- Soluzioni di ristrutturazione
- Sistemi rotaia di guida
- Accessori per sistema a cappotto
- Modanature decorative
- Protezione dal sole
- Imballaggi in EPS
- Pallet EPS
- Accessori

## ROKA-COMPACT - Il primo sistema completo per finestra nel mondo



Progettazione e montaggio rapidi, semplici e sicuri

**NOVITÀ:** Ora con sistema di montaggio ad innesto particolarmente comodo

Il comodo sistema ad innesto facilita il trasporto in cantiere, anche i particolari di grandi dimensioni si possono movimentare senza problemi in scale strette o su ponteggi.

Riunendo tutti gli attacchi in un sistema ottimizzate non soltanto la progettazione, ma semplificate anche tutti gli aspetti relativi al montaggio della finestra. Per l'installazione della finestra si applicano tutte le direttive della tecnica di validità generale, come ad esempio le norme RAL, le direttive di fissaggio, ecc.

### Sommario

- [Descrizione](#)
- [Caratteristiche del sistema](#)
- [Componenti del sistema](#)
- [Panoramica delle tipologie](#)
- [Assemblaggio](#)
- [Montaggio](#)
- [Video sul prodotto](#)
- [Galleria immagini](#)
- [Download](#)


### ROKA-COMPACT - Esempio di montaggio



1. Sistemare sulla muratura i blocchi di sostegno per livellare e centrare l'elemento COMPACT nell'apertura.



2. Allineare l'elemento orizzontalmente e verticalmente, facendo attenzione ai punti fissi ed all'estetica.



3. Fissare l'elemento tramite le viti di fissaggio premontate.



4. Avvitare l'elemento COMPACT alla muratura solida attraverso le mazzette.\*



5. Incollare il profilo aggiuntivo in PVC al lato inferiore della finestra ed ermetizzare i giunti.



6. L'ermetizzazione della finestra esterna avviene sui lati ed in alto tramite nastro sigillante precompresso, misura 15/3-7.\*



7. Applicare il sigillante in maniera continua sull'intera lunghezza dell'elemento inferiore ed ermetizzare gli angoli.\*



8. Inserire la finestra diritta e centrarla nell'apertura.



9. Fissare l'elemento finestra verso l'esterno con viti di serraggio e bloccarlo secondo istruzioni.



10. Eseguire i fori ed avvitare saldamente la finestra alla muratura secondo istruzioni. \*



11. Riempire di schiuma il giunto dell'elemento con la muratura. Riempire i giunti tra finestra ed elemento secondo istruzioni, osservando il livello a tenuta d'aria. \*

\* Adesivo, viti e materiale sigillante inclusi nella dotazione standard soltanto in maniera limitata.

Per istruzioni di montaggio particolareggiate si rimanda al → [Download](#)