

- Cassonetto per avvolgibili leggero
- Cassonetto per veneziana esterna
- Cassonetto per avvolgibili in laterizio
- Cassonetto in laterizio e Neopor
- ROKA-TOP NEOLINE 2
- ROKA-COMPACT
- Descrizione
- Caratteristiche del sistema
- Componenti del sistema
- Panoramica delle tipologie
 - **Assemblaggio**
- Montaggio
- Video sul prodotto
- Galleria immagini
- Download
- AIRFOX
- Cassonetto montato sulla parte superiore
- Cassonetto per arco a tutto sesto
- EasyFront Dämmelemente
- Schalungssysteme
- Premium-Line
- Elementi montati frontalmente
- Modanature decorative
- Attacco al davanzale della finestra / al massetto
- Soluzioni di ristrutturazione
- Sistemi rotaia di guida
- Accessori per sistema a cappotto
- Modanature decorative
- Protezione dal sole
- Imballaggi in EPS
- Pallet EPS
- Accessori

ROKA-COMPACT - Il primo sistema completo per finestra nel mondo



Progettazione e montaggio rapidi, semplici e sicuri

NOVITÀ: Ora con sistema di montaggio ad innesto particolarmente comodo


Il comodo sistema ad innesto facilita il trasporto in cantiere, anche i particolari di grandi dimensioni si possono movimentare senza problemi in scale strette o su ponteggi.

Riunendo tutti gli attacchi in un sistema ottimizzate non soltanto la progettazione, ma semplificate anche tutti gli aspetti relativi al montaggio della finestra. Per l'installazione della finestra si applicano tutte le direttive della tecnica di validità generale, come ad esempio le norme RAL, le direttive di fissaggio, ecc.

Sommario

- Descrizione
- Caratteristiche del sistema
- Componenti del sistema
- Panoramica delle tipologie
- Assemblaggio
- Montaggio
- Video sul prodotto
- Galleria immagini
- Download

ROKA-COMPACT - Assemblaggio sistema ad innesto



1. Applicare l'adesivo in piano sulle estremità superiori del particolare inferiore.



2. Innestare le mazzette laterali e premere in posizione.



3. Avvitare la mazzetta laterale ed il particolare inferiore nella zona delle piastrine di montaggio.



4. Applicare l'adesivo in piano sulle estremità superiori delle mazzette laterali.



5. Innestare il modulo COMPACT superiore e premere in posizione.



6. Avvitare la mazzetta laterale ed il modulo superiore nella zona delle piastrine di montaggio.



7. Elemento COMPACT assemblato pronto per il montaggio finale.